PWB 42

POWER BANK 2200mAh

DESCRIZIONE COMANDI

1. Tasto accensione/spegnimento
2. Presa DC IN per ricarica del power bank
3. Presa DC OUT per ricarica del dispositivo

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL POWER BANK

Per accendere il power bank premere una volta il tasto (1); l'icona si illuminerà.
Per spegnere il power bank premere di nuovo il tasto (1); l'icona si spegnerà.

RICARICA DEL POWER BANK

Per la ricarica del power bank utilizzare il cavo Usb-MicroUsb in dotazione; collegare la presa MicroUsb del cavo alla presa DC IN (2) del power bank. Collegare la presa Usb del cavo ad un caricabatterie (non fornito) con presa Usb o ad un dispositivo dotato di presa Usb (come ad esempio un computer).
Durante l'operazione di ricarica si accendera' la luce spia rossa accanto alla presa DC IN (2).
A ricarica terminata la luce spia rossa si spegnerà.
Il tempo necessario per una ricarica completa varia a seconda della sorgente utilizzata.
A ricarica terminata scollegare il power bank dalla sorgente di alimentazione; un collegamento prolungato oltre i normali tempi di ricarica puo' danneggiare le batterie e impedire il corretto funzionamento del power bank.
In caso di sovratensione dalla sorgente di ricarica, il power bank si porta automaticamente in modo protezione; per riprendere la fase di ricarica scollegare e ricollegare il power bank.

RICARICA DI UN DISPOSITIVO

Per effettuare la ricarica di un dispositivo esterno (smartphone, tablet, lettori multimediali...) utilizzare il cavo Usb-MicroUsb in dotazione; collegare la presa microUsb del cavo al dispositivo da ricaricare e la presa Usb alla presa DC OUT (3) del power bank.
Una volta effettuata la connessione premere il tasto di accensione(1), l'icona si accendera' e il dispositivo esterno segnalera' l'inizio della fase di ricarica.
A ricarica terminata il power bank si spegnera' automaticamente.
Se durante la ricarica di un dispositivo la batteria del power bank e' in fase di esaurimento, la spia presente sul tasto di accensione iniziera' a lampeggiare; dopo alcuni minuti di segnalazione di batteria scarica il power bank si portera' in stanby interrompendo il processo di ricarica del dispositivo esterno.
In caso di consumo eccessivo di corrente da parte del dispositivo esterno, il power bank interrompe automaticamente la fase di ricarica. Per riprendere la fase di carica scollegare e ricollegare il dispositivo esterno ed accendere il power bank.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di ingresso: ..... 5V DC
Corrente in ingresso:..... 500mA max
Tensione in uscita: ..... 5V DC
Corrente in uscita:..... 1A max
Batteria: Batteria interna ricaricabile Li-Io 3.7V 2200mAh
Dimensioni: ..... 103 x 23 x 23
Peso:..... 70gr.

CONTROLS DESCRIPTION

1. ON/OFF key
2. DC IN socket for charging the power bank
3. DC OUT socket for device charging

SWITCHING ON/OFF THE POWER BANK

To switch on the power bank, press the key once (1), the icon will light up.
To switch off the power bank press the key (1) again and the icon will turn off.

CHARGING THE POWER BANK

To recharge the power bank use the USB-microUSB cable supplied, connect the cable microUSB plug to the power bank DC IN socket (2). Connect the cable USB plug to a battery charger (not supplied)
fitted with an USB port or to a device with an USB port (such as a computer).
During the charging process the red light next to the DC IN socket will turn on (2).
When the battery is fully charged, the red light will turn off.
The time required for a full charge varies depending on the source used.
When charging is completed disconnect the power bank from the power supply source. A connection extended over normal recharge time may damage the batteries and affect proper operation of the power bank.
During a power surge from the charging source, the power bank automatically goes into protection mode, to resume charging disconnect and reconnect the power bank.
During the charging process the battery level indicator will turn on and the LED showing the percentage of charge will flash.

CHARGING A DEVICE

To recharge an external device (smartphones, tablets, media players ...) use the USB-microUSB cable supplied. Connect the microUSB plug to the device and the USB plug to the power bank DC OUT socket (3).
Once the connection is made, press the power key (1), the icon will light up and the external device will signal the start of charging.
When charging is complete the power bank will turn off automatically.
If while charging a device the power bank's battery runs low, the light on the power key will start blinking and -after a few minutes of low battery warning- the power bank will go in standby mode, interrupting the charging process of the external device.
In case of excessive consumption of current by the external device, the power bank will automatically stop charging. Tocontinue charging, disconnect and reconnect the external device and turn on the power bank.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input voltage: ..... 5V DC
Input current: ..... 500mA max
Output voltage: ..... 5V DC
Output current: ..... 1A max
Battery: 3.7V 2200mAh
Li-Ion Internal rechargeable battery
Size: ..... 103 x 23 x 23
Weight: 70g

DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Touche marche/arrêt
2. Prise DC IN pour rechargement du power bank
3. Prise DC OUT pour rechargement du dispositif

MARCHE/ARRÊT DU POWER BANK

Pour allumer le power bank, appuyez une fois sur la touche (1) ; l'icône s'allume.
Pour éteindre le power bank, appuyez à nouveau sur la touche (1) ; l'icône s'éteint.

RECHARGEMENT DU POWER BANK

Pour le rechargement du power bank, utilisez le câble Usb-MicroUsb fourni ; branchez la prise MicroUsb du câble à la prise DC IN (2) du power bank. Branchez la prise Usb du câble à un chargeur de batterie (non fourni) avec prise Usb ou à un dispositif équipé d'une prise Usb (par exemple un ordinateur).
Pendant l'opération de rechargement, le voyant rouge à côté de la prise DC IN (2) s'allume. Une fois le rechargement achevé, le voyant rouge s'éteint.
Le temps nécessaire pour effectuer un rechargement complet change en fonction de la source utilisée. Une fois le rechargement achevé, débranchez le power bank de la source d'alimentation ; un branchement prolongé au-delà des temps de rechargement normaux peut endommager les batteries et empêcher le fonctionnement correct du power bank.
En cas de surtension depuis la source de rechargement, le power bank passe automatiquement en mode protection; pour recommencer la phase de rechargement, débranchez et branchez à nouveau le power bank.Pendant l'opération de rechargement, l'indicateur de niveau de la batterie s'allume et la DEL indiquant le pourcentage de chargement clignote.

RECHARGEMENT D'UN DISPOSITIF

Pour effectuer le rechargement d'un dispositif extérieur (smartphone, tablette, lecteurs multimédia...) utilisez le câble Usb-MicroUsb fourni ; branchez la prise microUsb du câble au dispositif à recharger et la prise Usb à la prise DC OUT (3) du power bank.
Une fois effectué le branchement, appuyez sur la touche marche (I), l'icône s'allume et le dispositif extérieur indique le début de la phase de rechargement.
Une fois le rechargement terminé, le power bank s'éteint automatiquement.
Au cas où pendant le rechargement d'un dispositif la batterie du power bank serait en épuisement, le voyant qui se trouve sur la touche marche commence à clignoter ; après quelques minutes de signalisation de batterie déchargée, le power bank passe en mode STANDBY (état d'attente) et le processus de rechargement du dispositif extérieur s'interrompt.
Au cas où le dispositif extérieur consommerait trop de courant, le power bank interrompt automatiquement la phase de rechargement. Pour recommencer la phase de rechargement, débranchez et branchez à nouveau le dispositif extérieur et allumez le power bank.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'entrée :..... 5V DC
Courant d'entrée : ..... 500mA max
Tension de sortie :..... 5V DC
Courant de sortie : ..... 1A max
Batterie : ..... Batterie interne rechargeable Li-Io 3.7V 2200mAh
Dimensions : ..... 103 x 23 x 23
Poids :..... 70 g

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

1. Taste ein/aus
2. Buchse DC IN für Aufladung Power Bank
3. Buchse DC OUT für Aufladung des Geräts

EIN-/AUSSCHALTEN DER POWER BANK

Um die Power Bank einzuschalten, wird die Taste (1) einmal gedrückt. Das Symbol leuchtet auf. Um die Power Bank auszuschalten, wird die Taste (1) erneut gedrückt. Das Symbol wird ausgeschaltet.

AUFLADEN DER POWER BANK

Für die Aufladung der Power Bank wird das Kabel Usb-MicroUsb aus dem Lieferumfang benutzt; Die Buchse MicroUsb des Kabels an die Buchse DC IN (2) der Power Bank anschließen. Den USB-Anschluss des Kabels an ein Ladegerät (nicht im Lieferumfang) mit USB-Port oder an ein Gerät mit USB-Port anschließen (wie beispielsweise einen Computer). Während des Aufladevorgangs leuchtet die rote Kontrolllampe neben der Buchse DC IN (2) auf. Nach Beendigung des Aufladevorgangs wird die rote Kontrolllampe ausgeschaltet.

Der für den Aufladevorgang erforderliche Zeitraum kann unterschiedlich sein und hängt von der verwendeten Stromquelle ab. Nach Beendigung des Aufladevorgangs muss die Power Bank von der Stromquelle abgenommen werden. Bleibt die Batterie über die normalen Aufladezeiten hinaus angeschlossen, kann dies zu Schäden an den Batterien führen und den störungsfreien Betrieb der Power Bank beeinträchtigen.

Bei Überspannung der Stromquelle schaltet die Power Bank automatisch in den Schutzmodus. Um die Aufladephase fortzusetzen, die Power Bank abnehmen und erneut anschließen. Während des Ladevorgangs leuchtet die Batterieanzeige auf und die LED für die Anzeige des Prozentwerts blinkt.

AUFLADEN EINES GERÄTS

Für die Aufladung eines externen Geräts (Smartphone, Tablet, Mediaplayer...) wird das Kabel Usb-MicroUsb aus dem Lieferumfang benutzt; Die Buchse microUsb des Kabels an das zu ladende Gerät anschließen und den USB-Anschluss in die Buchse DC OUT (3) der Power Bank einstecken. Nach dem Anschluss die Taste Einschalten (1) drücken. Das Symbol leuchtet auf, und das externe Gerät zeigt den Beginn der Ladephase an. Nach Beendigung des Aufladevorgangs wird die Power Bank automatisch ausgeschaltet.

Befindet sich die Batterie der Power Bank während der Aufladung eines Geräts in der Entladephase, beginnt die Kontrolllampe auf der Taste Einschalten zu blinken. Nach einigen Minuten der Anzeige Batterie leer schaltet die Power Bank auf den Standby-Modus und unterbricht den Ladeprozess des externen Geräts.

Nimmt das externe Gerät zu viel Strom auf, unterbricht die Power Bank automatisch die Aufladephase. Um die Aufladephase fortzusetzen, wird das externe Gerät abgenommen, erneut angeschlossen und die Power Bank wieder eingeschaltet.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Eingangsspannung:..... 5V DC
Eingangsstrom:..... 500mA max
Ausgangsspannung: ..... 5V DC
Ausgangsstrom:..... 1A max

Batterie: interne aufladbare Batterie Li-Io3.7V 2200mAh
Abmessungen:103 x 23 x 23 Gewicht:70 g

DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

1. Botón encendido/apagado
2. Toma DC IN para recarga del power bank
3. Toma DC OUT para recarga del dispositivo

ENCENDIDO/APAGADO DEL POWER BANK

Para encender el power bank, pulse una vez el botón (I); el icono se ilumina.
Para apagar el power bank, pulse de nuevo el botón (I); el icono se apaga.

RECARGA DEL POWER BANK

Para la recarga del power bank, utilice el cable Usb-MicroUsb incluido en el suministro; conecte el puerto MicroUsb del
cable a la toma DC IN (2) del power bank. Conecte el puerto Usb del cable a un cargador de batería (no incluido en el suministro)
con puerto Usb o a un dispositivo equipado con puerto Usb (por ejemplo un ordenador).
Durante la operación de recarga, el indicador LED rojo que se encuentra al lado de la toma DC IN (2) se enciende.
Una vez terminada la recarga, el indicador LED rojo se apaga.
El tiempo necesario para una recarga completa cambia en función de la fuente utilizada.
Una vez terminada la recarga, desconecte el power bank de la fuente de alimentación; una conexión prolongada durante más tiempo del que se requiere normalmente para la recarga
puede dañar las baterías e impedir el funcionamiento correcto del power bank.
En caso de sobretensión desde la fuente de recarga, el power bank se pone automáticamente en modo protección; para reanudar la fase de recarga desconecte y conecte nuevamente el power bank.
Durante la operación de recarga se enciende el indicador de nivel de la batería y el indicador LED relativo al porcentaje de carga parpadea.

RECARGA DE UN DISPOSITIVO

Para efectuar la recarga de un dispositivo externo (smartphone, tableta, reproductores multimedia...) utilice el cable Usb-MicroUsb incluido en el suministro; conecte el puerto microUsb del cable al dispositivo para cargar y el puerto Usb a la toma DC OUT (3) del power bank.
Una vez efectuada la conexión, pulse el botón de encendido (I), el icono se enciende y el dispositivo externo indica el comienzo de la fase de recarga.
Una vez acabada la recarga, el power bank se apaga automáticamente.
Si durante la recarga de un dispositivo la batería del power bank está en fase de agotamiento, el indicador LED que se encuentra en el botón de encendido comienza a parpadear; tras algunos minutos de señalización de batería agotada, el power bank se pone en modo standby interrumpiendo el proceso de recarga del dispositivo externo.
En caso de que el dispositivo externo consume demasiada corriente, el power bank interrumpe automáticamente la fase de
recarga. Para reanudar la fase de carga, desconecte y conecte el dispositivo externo y encienda el power bank.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de entrada:.....5V DC
Corriente en entrada:.....500mA máx
Tensión de salida:.....5V DC
Corriente en salida: .....1A máx

Batería: Batería interna recargable Li-Io 3.7V 2200mAh
Dimensiones: 103 x 23 x 23 Peso: 70 g

INFORMATIVA SULLA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Attenzione: l'operazione di rimozione e smaltimento è riservata esclusivamente al personale tecnico specializzato!

•Aprire con attenzione il power bank, individuare e rimuovere la batteria.

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici,nel fuoco o nell'acqua.

Ogni tipo di batteria esaurita deve essere riciclata oppure smaltita presso gli appositicentri raccolta dedicati.

AVVERTENZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL POWER BANK

•Ricaricare il power bank ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.

•Non prolungare la ricarica oltre i tempi indicati per evitare il rischio di surrisca damento e scoppio.

•La ricarica oltre i tempi indicati o un prolungato periodo di inattività possono ridurne la durata.

•La batteria ricaricabile è soggetta ad usura e la sua capacità diminuisce gradua mente nel tempo pertanto
gode di un periodo di garanzia limitata.

•Per prolungare la durata del power bank, utilizzarlo quando è completamente carico fino al completo scaricamento, quindi ricaricarlo completamente prima di utilizzarlo nuovamente.

Mettendo in carica una batteria non completamente esaurita, la sua durata risulterà ridotta. In questo caso, ripetere il ciclo caricamento/scaricamento completo più volte.

PRECAUTIONS FOR CORRECT USE OF THE POWER BANK

•Recharge the power bank at a temperature between 5 ° C and 35 ° C.

•Do not extend the recharging over the indicated time to avoid the risk of overheating and explosion.

•Charging over the indicated time period or a prolonged period of inactivity can shorten battery life.

•The rechargeable battery is subject to wear and its capacity will gradually decrease over time, therefore, it has a limited warranty period.

•To extend the life of the power bank, use it when it is fully charged until the copletely discharge, then fully charge it before using it again. Charging a battery that is not fully discharged, will reduce its duration. In this case, repeat the complete charge discharge cycle
several times.

INFORMATION NOTE ON THE REM VAL AND DISPOSAL OF BATTERIES

Warning: only high-qualified personnel should perform removal and disposal operations!

•Carefully open the power bank, locate and remove the battery.

Used batteries should not be disposed of with household waste or thrown into fire or water. Used batteries should be recycled or disposed of in separate waste collection centres.

AVERTISSEMENT RELATIF À L'UTIL SATION ADÉQUATE DU POWER BANK

•Rechargez le power bank à une température comprise entre 5°C et 35°C.

•Ne prolongez pas le rechargement au-delà des délais indiqués afin d'éviter les risques de surchauffe et d'explosion.

•Le rechargement au-delà des délais indiqués ou une période d'inactivité

prolongée peuvent réduire la durée de vie de la batterie.
•La batterie rechargeable est soumise à l'usure et sa capacité diminue graduellement dans le temps, la période de garantie est par conséquent limitée.
•Pour prolonger la durée de vie du power bank, utilisez-le lorsqu'il est complètement rechargé jusqu'à un déchargement complet. Ensuite, rechargez-le complètement avant de l'utiliser à nouveau. Lorsqu'une batterie qui n'était pas totalement vide est mise à recharger, sa durée de vie est réduite. Dans ce cas, répétez le cycle de chargement/déchargement complet à plusieurs reprises.

NOTE D'INFORMATION RELATIVE À L'ENLÈVEMENT ET L'ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

Attention: l'opération d'enlèvement et d'élimination doit être effectuée uniquement par des opérateurs qualifiés !
•Ouvrez avec attention le power bank, identifiez et enlevez la batterie.
Tout type de batterie épuisée ne doit pas être éliminée avec les déchets domestiques, ou jeté dans le feu ou dans l'eau. Tout type de batterie épuisée doit être recyclée ou remise auprès de décharges spécialisées dans la collecte.

HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN GEBRAUCH DER POWER BANK

•Die Ladung der Power Bank sollte bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C erfolgen.
•Die Ladezeit sollte die angegebenen Zeiten nicht überschreiten, um die Gefahr der Überhitzung und Explosion zu vermeiden.
•Die Ladung über die angegebenen Zeiträume hinaus oder eine längere Nichtbenutzung können deren Lebensdauer reduzieren.
•Die aufladbare Batterie ist ein Verschleißteil, ihre Ladekapazität reduziert sich allmählich. Aus diesem Grunde wird ein begrenzter Garantiezeitraum gewährt.
•Um die Lebensdauer der Power Bank zu erhöhen, sollte diese stets komplett aufgeladen und vollständig entleert werden. Vor der erneuten Benutzung sollte sie wieder komplett aufgeladen werden. Wird eine nicht vollständig entleerte Batterie aufgeladen, so wird deren Ladeautonomie reduziert. In diesem Falle sollte der Vorgang der vollständigen Ladung/Entleerung mehrmals wiederholt werden.

INFORMATIONEN ZUR ENTFERNUNG UND ENTSORGUNG DER BATTERIEN

Achtung: Die Arbeiten zur Entfernung und Entsorgung dürfen ausschließlich durch technisches Fachpersonal vorgenommen werden!
•Die Power Bank vorsichtig öffnen und die Batterien herausnehmen.
Leere Batterien dürfen, gleichgültig, um welchen Batterietyp es sich handelt, keinesfalls über den Hausmüll, durch Verbrennung oder im Wasser entsorgt werden. Alle Altbatterien müssen recycelt oder über entsprechende Sammelstellen entsorgt werden.

ADVERTENCIA PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL POWER BANK

•Recargue el power bank a una temperatura incluida entre 5°C y 35°C.
•No recargue el power bank más del tiempo indicado para evitar riesgos de explosión o sobrecalentamiento.
•Un tiempo de recarga superior al tiempo

indicado o un período prolongado de inactividad pueden reducir la duración de la batería.
•La batería recargable está sujeta a desgaste y su capacidad disminuye gradualmente en el tiempo. Por lo tanto, el periodo de garantía es limitado.
•Para prolongar la duración del power bank, utilícelo cuando está totalmente cargado hasta agotarlo por completo. Cárguelo completamente de nuevo antes de volver a utilizarlo. Si se carga una batería no completamente agotada, se reduce su duración. En ese caso, repita el ciclo de carga/descarga completa más veces.

NOTAS SOBRE LA EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS

¡Atención, la operación de extracción y eliminación debe ser realizada exclusivamente por personal técnico especializado!
•Abra con atención el power bank, detecte y extraiga la batería.
No eche ningún tipo de batería, una vez agotada, en los residuos domésticos, en el fuego o en el agua. Las baterías agotadas deben ser recicladas o eliminadas en los centros de recogida específicos.

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.
L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.
La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.
Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Precautions for correct disposal of the product

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.
The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.
Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.
Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

Recommandations pour l'élimination correcte du produit.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une " collecte séparée ". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.
L'utilisateur doit remettre le produit auprès de " décharges spécialisées de collecte séparée " prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.
Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.
Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.
Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.
Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

Advertencias para la correcta eliminación del producto

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.
El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.
La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.
La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.

Advertências para a correcta demolição do produto

O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objecto de "recolha separada" portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos.
O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados "centros de recolha diferenciada" predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.
A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.
O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος

Το σύμβολο που απεικονίζεται επάνω στη συσκευή υποδεικνύει ότι το

απόβλητο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο “χωριστής συλλογής” ως εκ τούτου το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα αστικά απόβλητα.
Ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν στα ειδικά “κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής” που έχουν διευθετηθεί από τις δημοτικές διοικήσεις, ή να το παραδώσει στο κατάστημα πώλησης με την αγορά ενός νέου προϊόντος.
Η διαφοροποιημένη συλλογή του αποβλήτου και οι ακόλουθες επεμβάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και διάθεσης βοηθούν την παραγωγή συσκευών με ανακυκλωμένα υλικά και περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται από την ακατάλληλη διαχείριση του αποβλήτου.
Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος συνεπάγεται την εφαρμογή

διοικητικών κυρώσεων.

www.trevi.it

PWB 42

Trevi S.p.A
Strada Consolare Rimini-San Marino 62
47924 Rimini (RN) Italy
Tel. 0541-756420 - Fax 0541-756430
E-mail - info@trevi.it